

Kompletterande lägganvisningar för paneler.

1. Läggning från mitten av rummet.

- Parketten skall läggas från rummets mitt.
- Markera med en snörslå en mitt- eller diagonallinje.
- Därefter markeras en linje till höger och vänster om mittlinjen motsvarande panelens bredd. Linjerna är dels till för att få mönstret rakt, dels för att markera den yta, på vilken limmet ska strykas.

2. När första raden är färdig, slå en ny markering för rad nummer två.

3. Lim som kommit utanför linjerna bör torkas bort omedelbart. Torkat lim måste nämligen skrapas bort och ersättas med nytt.

4. Undvik att gå på nylagda ytor eftersom mönstret kan förskjutas. Beakta limtillverkarens anvisningar för torktid. Man kan behöva gå på en del av golvet för att kunna avsluta läggning, men iaktta försiktighet.

5. Slipa inte ytan förrän limfabrikanten anger att så kan ske. Första slipning görs med golvslipmaskin med fördel används ett roterande slipsystem, Typ Pallman Spider, Bona Flexisand.

6. Observera att golvet skall dammsugas mellan varje slipning.

7. Därefter spacklas golvet med fillerspackel. Efter torkning slipas golvet på nytt enligt anvisningar från tillverkare av vald behandling.

8. Ytbehandling sker enligt tillverkarens instruktioner. Vi rekommenderar Pallmans ytbehandlingssystem:

9. Eventuell täckning av trägolv kan påverka torktider, utseende och råvaran. Se även information från leverantör av lim, spackel och ytbehandlingsmedel före att eventuell täckning sker. Vid täckning ska endast ventilerade icke plastat material användas. Tejpa aldrig direkt mot trägolvet eller ytbehandlingen. Tejp kan missfärga och skada trägolvet och ytbehandlingen.